Popis funkcí dálkového ovládání ARRIS VIP 4205



Zapnutí/Vypnutí přístroje

Volba pozice kanálu / Vkládání textu v některých položkách menu

Zobrazení seznamu skupin oblíbených kanálů

Zapnutí/Vypnutí teletextu

Pokud je pro daný kanál k dispozici

Zobrazení informací o programu s volbou dalších možností

Pozastavit, nahrát, přehrát od začátku...

Zobrazení seznamu kanálů s možností výběru programů z archivu

Nápovědu k ovládání v rámci této položky najdete ve spodní části obrazovky

Zvýšení/Snížení hlasitosti

Přepínání kanálů

Zapnutí/Vypnutí audio stopy

Zobrazení hlavního menu zařízení

NAHRANÉ POŘADY – seznam nahraných pořadů
SKUPINY STANIC – správa oblíbených kanálů
NAJDĚTE SI POŘAD – vyhledávání v aktuálním vysílání i v archivu
NASTAVENÍ – základní nastavení zařízení

Zobrazení seznamu kanálů s možností výběru programů z archivu

Nápovědu k ovládání v rámci této položky najdete ve spodní části obrazovky

Navigace v rámci jednotlivých menu/Přepínání kanálů

zobrazení aktuálního vysílání - **<**
zobrazení programu sledovaného kanálu - **>**
posun po časové ose při sledování programu z archivu - **< >**

Informace o právě vysílaném programu/ Potvrzení výběru položky v menu

Krok zpět

Vyhledávání v archivu a v živém vysílání

Spuštění právě sledovaného programu od začátku

Pozastavení právě sledovaného programu

Nahrávání právě sledovaného programu

Vyhledávání v archivu a v živém vysílání

Spuštění právě sledovaného programu od začátku

Nahrávání právě sledovaného programu

Seznam vašich nahraných programů

Pozastavení a opětovné spuštění sledovaného programu

Posun v archivu v rámci zvoleného pořadu

Zastavení přehrávání programu z archivu

Posun v archivu daného kanálu na předchozí / další pořad